



запчасти и аксессуары для сотовых

## АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ СОВМЕСТИМОСТЬ

### АКБ Li-on

#### ALCATEL

АКБ Alcatel 320  
АКБ Alcatel 500/700/501/701  
АКБ Alcatel 155/156/**511**/512/525/331/332/355/ **Philips 162**  
АКБ Alcatel 535/735  
АКБ Alcatel 556/557/756/757  
АКБ Alcatel 715  
АКБ Alcatel 825/835

#### BOSH

АКБ Bosch 908  
АКБ Bosch 909

#### ERICSSON

АКБ Ericsson 2618  
АКБ Ericsson R600  
АКБ Ericsson T20  
АКБ Ericsson T28/T29/T39/R320/R520  
АКБ Ericsson t65  
АКБ Ericsson t65/**Siemens C62**  
АКБ Ericsson t68

#### FLY

АКБ FLY FT20  
АКБ FLY 288  
АКБ FLY 688  
АКБ FLY S 1160  
АКБ FLY S 1180  
АКБ FLY S 1190  
АКБ FLY V 09  
АКБ FLY 2020

#### LG

АКБ LG 200/300/500/600  
АКБ LG 510  
АКБ LG 1200/1300/ **TORSON T100/T200**  
АКБ LG 1400  
АКБ LG 1500  
АКБ LG 1800/8000  
АКБ LG G3100  
АКБ LG W3000  
АКБ LG **B2000**/B2250/B2100/1610/C3600  
АКБ LG C1100  
АКБ LG F2100  
АКБ LG F2200/**F2300/F2400**/F2410/F3000/S5000  
АКБ LG G5300/W5300

AKБ LG G5400  
AKБ LG **F1200**/G5600/C3400  
AKБ LG G7020/7000  
AKБ LG G7070  
AKБ LG 7050/5500  
AKБ LG G7100  
AKБ LG G7200  
AKБ LG 7070  
AKБ LG L1100  
AKБ LG KE600  
AKБ LG KG259/258  
AKБ LG KG800/KG90  
AKБ LG KG810  
AKБ LG KG920  
AKБ LG **T5100/1600**/M4410/S5500/C2100/3100/C3400/C3310i/B2250  
AKБ LG T5200  
AKБ LG T5220  
AKБ LG S5200  
AKБ LG S5220

#### **MAXON**

AKБ Maxon 3204  
AKБ Maxon 6880  
AKБ Maxon 6890  
AKБ Maxon 7931  
AKБ Maxon 7941

#### **MITSUBISHI**

AKБ Mitsubishi Aria  
AKБ Mitsubishi Azalis  
AKБ Mitsubishi Mars  
AKБ Mitsubishi Trium M320

#### **MOTOROLA**

AKБ Motorola **C115**/C116/C117/C118/C139/C155/156/V171  
AKБ Motorola C200/C205  
AKБ Motorola C330/C333  
AKБ Motorola **C350**/V150/C380/C550/C650/V180/V220  
AKБ Motorola E365  
AKБ Motorola E398  
AKБ Motorola MPX 200  
AKБ Motorola MPX 220  
AKБ Motorola T205  
AKБ Motorola T720/722/C300  
AKБ Motorola **BT-50** ROKR E2/W375/W220/W205/K3/K1m/168  
AKБ Motorola **BR-50 V3**/PEBL U6  
AKБ Motorola **BC-60 V3x/L6/L7**/C261/C257/Z3/K1  
AKБ Motorola **BX-40** V8  
AKБ Motorola V60/**V300**/V500/V600/V620/V635/V535/V525  
AKБ Motorola V66  
AKБ Motorola V70  
AKБ Motorola V80  
AKБ Motorola V191  
AKБ Motorola V195

АКБ Motorola 920/930  
АКБ Motorola V3688/V3690/V50

## NOKIA

АКБ Nokia **BLC-2 3310**/3330/3410/3510/3560/5510/6800/6810  
АКБ Nokia **BP-4L E90**  
АКБ Nokia **BL-5C 3650/1100/3120/6230**/6600/1110/1600/2300/2310/2600/2626/3100/3660/6030/6230i/6270/6600/6630/6670/6680/6681/6820/6822/7610/E60/N70/N71/N72/N91/6085  
АКБ Nokia **BL-5B 3220**/5140/6020/7260/3230/5200/5300/5500/5510/6021/6060/6070/6080/6120/7260/7360/N80/N90/6120  
АКБ Nokia **BL-5CT 6200**  
АКБ Nokia **BL-4CT 5310**/3110/6600Fold/7210SuperNova/7310SuperNova  
АКБ Nokia **BL-4C 6100/6101**/1600/2650/2652/5100/6102/6103/6125/6131/6170/6260/6300/7200/  
АКБ Nokia **BL-4B 6111**/2630/2760/5110/6210/6310/7370/N76/7500  
АКБ Nokia **BLD-3 7210**/2100/3200/3300/6610/6610i/6220стар.модели/7250/  
АКБ Nokia **BP-5M 7390**/8600/5700/5610/6500SL  
АКБ Nokia **BL-6C N-Gage/N-Gage QD/ 6255**  
АКБ Nokia **BLB-2 8310**/5210/6360/6510/6560/7650/8210/8850/8910  
АКБ Nokia **BL-6X 8800 Sirocco**  
АКБ Nokia **BL-5X 8800**  
АКБ Nokia **BP-6M 3250**/9300/6070/6233/6151/6280/6288/N73/N93  
АКБ Nokia **BL-5L 9500**/7710/E61  
АКБ Nokia **BL-6F N91 8Gb**  
АКБ Nokia **BL-5F N95**/E65/6290  
АКБ Nokia **BL-6F N91 8 Gb**  
АКБ Nokia **BL-6P 6500classic**/7900  
АКБ Nokia **BP-6MT N81/N82/E51 8Gb**  
АКБ Nokia **BL-8N 7280**/7380  
АКБ Nokia **BP-4L E90**  
АКБ Nokia 8810/8860  
АКБ Nokia **BLL-3 9210**

## PANASONIC

АКБ Panasonic A100/A101  
АКБ Panasonic X100/X300/A200/X500  
АКБ Panasonic 30/50  
АКБ Panasonic G50/G51  
АКБ Panasonic G60  
АКБ Panasonic G70  
АКБ Panasonic GD 52  
АКБ Panasonic GD 55  
АКБ Panasonic GD 75  
АКБ Panasonic GD67/68  
АКБ Panasonic GD87/GD88  
АКБ Panasonic GD90  
АКБ Panasonic GD92  
АКБ Panasonic GD93  
АКБ Panasonic GD95  
АКБ Panasonic X400/A500/X200/X400/A500  
АКБ Panasonic X70/X11  
АКБ Panasonic X800

## **PANTECH**

AKБ Pantech G200  
AKБ Pantech G300  
AKБ Pantech G500  
AKБ Pantech G600  
AKБ Pantech G650/G670  
AKБ Pantech **G700S**/GB100/PG1200/G900  
AKБ Pantech GB200  
AKБ Pantech GF200  
AKБ Pantech GF500  
AKБ Pantech Gi100  
AKБ Pantech PG3000  
AKБ Pantech PG3200  
AKБ Pantech PG3500  
AKБ Pantech PG6100

## **PHILIPS**

AKБ Philips 9@9++  
AKБ Philips 9@9c  
AKБ Philips Azalis/Fisio 238  
AKБ Philips SAVVY/Vogue  
AKБ Philips 120  
AKБ Philips Fisio 162  
AKБ Philips Fisio 330  
AKБ Philips Fisio 530/535/350/355/755  
AKБ Philips Fisio 620  
AKБ Philips Fisio 630  
AKБ Philips Fisio 639/**659**/850/859/855/760  
AKБ Philips Fisio 655  
AKБ Philips Fisio 760  
AKБ Philips Fisio 820/825  
AKБ Philips Fisio 929  
AKБ Philips Fisio 969  
AKБ Philips Genie  
AKБ Philips Spark/Diga/315/Twist  
AKБ Philips Xenium  
AKБ Philips 238/311

## **SAGEM**

AKБ Sagem 922/939/936  
AKБ Sagem 930/920  
AKБ Sagem MYC-2  
AKБ Sagem MYX-2/X3-2/X5-2  
AKБ Sagem MY-X5  
AKБ Sagem MYX-6/MYX-1  
AKБ Sagem MY-X8  
AKБ Sagem MY700X  
AKБ Sagem MYC3-2  
AKБ Sagem MYC-4/C5/C5-2  
AKБ Sagem MYC-3b

## **SAMSUNG**

AKБ Samsung A100  
AKБ Samsung A200  
AKБ Samsung A300

AKБ Samsung A400  
AKБ Samsung A460  
AKБ Samsung A500  
AKБ Samsung A800/S300  
AKБ Samsung C100/C110  
AKБ Samsung C200/C230  
AKБ Samsung C210  
AKБ Samsung D100  
AKБ Samsung D410  
AKБ Samsung D500  
AKБ Samsung **D520/X200/E250**/E900/C120 /X210/X160/D720/D720/E870/X300/X500/X510  
/X520/X530 /E380/E390/E480/E490/E420/E500/X540/X120/X630/C240/X150/E420/  
C130/X680/E500/C250/C140/C300/C500  
AKБ Samsung D600  
AKБ Samsung D800/F310/i320/P900/i300  
AKБ Samsung D820  
AKБ Samsung D830/X820/F300/F500/P300/P310/X890/E840  
AKБ Samsung D840  
AKБ Samsung D880  
AKБ Samsung D900/E480/E690/X690/Z630/Z540  
AKБ Samsung E100/X450  
AKБ Samsung E200  
AKБ Samsung E330  
AKБ Samsung E350  
AKБ Samsung E370  
AKБ Samsung E420  
AKБ Samsung E530  
AKБ Samsung E600  
AKБ Samsung E610  
AKБ Samsung E620  
AKБ Samsung E630  
AKБ Samsung E700  
AKБ Samsung E710  
AKБ Samsung E720  
AKБ Samsung E730  
AKБ Samsung E760  
AKБ Samsung E770  
AKБ Samsung E780  
AKБ Samsung E800/E820  
AKБ Samsung E810  
AKБ Samsung E850  
AKБ Samsung N100  
AKБ Samsung N400  
AKБ Samsung N500  
AKБ Samsung N620/N600  
AKБ Samsung P300  
AKБ Samsung R200  
AKБ Samsung R210/R220  
AKБ Samsung S200  
AKБ Samsung S300  
AKБ Samsung T100  
AKБ Samsung T400

AKБ Samsung T500  
AKБ Samsung U100/U600  
AKБ Samsung U700  
AKБ Samsung X100  
AKБ Samsung X120  
AKБ Samsung X140  
AKБ Samsung X460  
AKБ Samsung X480  
AKБ Samsung X600  
AKБ Samsung X620  
AKБ Samsung X640/330N  
AKБ Samsung X650  
AKБ Samsung X660  
AKБ Samsung X700  
AKБ Samsung X810  
AKБ Samsung Z540

### **BENQ SIEMENS**

AKБ BenQ Siemens AF51  
AKБ BenQ Siemens AL21  
AKБ BenQ Siemens CC75  
AKБ BenQ Siemens CL71  
AKБ BenQ Siemens S88  
AKБ BenQ Siemens E61  
AKБ BenQ Siemens S68/A51/E71/M81  
AKБ BenQ Siemens EF71  
AKБ BenQ Siemens EL71  
AKБ BenQ Siemens EF81  
AKБ BenQ Siemens CF 110

### **SIEMENS**

AKБ Siemens C25  
AKБ Siemens C30  
AKБ Siemens **C35**/M35/S35  
AKБ Siemens **C45**/A50/M50/MT50  
AKБ Siemens **C55**/S55/A55/M55/A60/C60/MC60/A52/A65/A70/A75/A57  
AKБ Siemens C62/ **Ericsson T66**  
AKБ Siemens **C65**/CX65/M65/CF62/S65/SF65/CX75/CX70/M75/CFX65/CC75/  
M81/AX75/AX72/CF75/S75/ME75/SK65/SP65  
AKБ Siemens CL50/CL55  
AKБ Siemens CL75  
AKБ Siemens **ME45**/M45/S45  
AKБ Siemens S25  
AKБ Siemens S40/S42  
AKБ Siemens SL45/SL42  
AKБ Siemens SL55  
AKБ Siemens SL65  
AKБ Siemens ST55/ST60  
AKБ Siemens SX1

### **SONY**

AKБ Sony C1  
AKБ Sony CD5  
AKБ Sony QN-J5BPS J5  
AKБ Sony J6

AKБ Sony QN-Z5BPS Z5/Z18

AKБ Sony QN-Z7BPS Z7

## **SONY-ERICSSON**

AKБ Sony-Ericsson **BST-26** T100/T105

AKБ Sony-Ericsson T200

AKБ Sony-Ericsson **BST-22** T300/310

AKБ Sony-Ericsson **BST-36 J300/K310/K320/K510/Z310/Z550/Z300/J230/T250**

AKБ Sony-Ericsson **BST-37 K750/K600/K610/ W550/W700/W710/W800/W810/  
Z300/Z520/Z710/K200/W380**

AKБ Sony-Ericsson **BST-15** P800/**P900**/P910

AKБ Sony-Ericsson **BST-30 T230/K700/Z200 /K500/J200/K300/T290** Li-on

AKБ Sony-Ericsson **BST-25** T610/630

AKБ Sony-Ericsson **BST-38 T650/K850/W580/S500**

AKБ Sony-Ericsson **BST-14** T68i

AKБ Sony-Ericsson **BST-27** Z600/S700

AKБ Sony-Ericsson **BST-33 Z800/ W850/K790/M600/P990 /K800/Z530/Z610/W300/  
W950/W900/K810/Z530/V800/K530/Z610/G70**

AKБ Sony-Ericsson **BST-39** W910

## **VK MOBILE**

AKБ VK Mobile CG 107/ 207

## **VOXTEL**

AKБ Voxtel 1id

AKБ Voxtel 2id

AKБ Voxtel 3id

AKБ Voxtel ST11/ST10/ST12/ST13/ST14

AKБ Voxtel BD30

AKБ Voxtel BD38

AKБ Voxtel V300/V310

AKБ Voxtel V350

AKБ Voxtel V500

AKБ Voxtel VS600

**AKБ Huawei** ETS 688

**AKБ UBIQUAM U-100**(SKY LINK )(Стандарт)

## **AKБ Ni-Mh**

## **ALCATEL**

AKБ Alcatel DB (easy)

AKБ Alcatel 300/301/302

AKБ Alcatel 310/311

## **ERICSSON**

AKБ Ericsson A2618/2628

AKБ Ericsson 3618

AKБ Ericsson T10/T18/588/788

## **MITSUBISHI**

AKБ Mitsubishi galaxy

AKБ Mitsubishi Mars

## **MOTOROLA**

АКБ Motorola 930/920  
АКБ Motorola D520/M3788/ 3188/D160  
АКБ Motorola T180  
АКБ Motorola T191  
АКБ Motorola T192  
АКБ Motorola T2288/V2288

## **NOKIA**

АКБ Nokia 2110  
АКБ Nokia 3310

## **PANASONIC**

АКБ Panasonic GD35

## **SIEMENS**

АКБ Siemens A35/A36/A40  
АКБ Siemens C10  
АКБ Siemens C25  
АКБ Siemens C30